



## Montage eines Lüftungskanals mit einem Lastenlift

### Benötigtes Material/Werkzeug:

Vorlegeband, Schrauben und Muttern M8, Gewindestangen M8, Einschlaganker M8, Befestigungswinkel, Unterlegscheiben, Blechschrauben, Schraubenschlüssel 15 mm, Wasserpumpenzange, Feiustel, Setzeisen, Bohrhämmer, Akkuschauber, Wasserwaage

### Arbeitsschritte:

- Kanalrahmen mit Vorlegeband abkleben und Kanal auf den Lastenlift legen
- Kanalstück vor dem montierten Kanal positionieren und zusammenschrauben
- Löcher für Einschlaganker bohren und Anker setzen
- Benötigte Gewindestange messen, abklängen, Z-Winkel aufschreiben und mit Mutter M8 und U-Scheibe gegen Herunterfallen sichern
- Gewindestange in den Einschlaganker schrauben, ausrichten und Z-Winkel mit Blechschrauben am Kanal befestigen
- Lift absenken und Kanal mit Wasserwaage ausrichten

