

Anschließen eines Tellerventils an einen Lüftungskanal

Benötigtes Werkzeug:

Filzschreiber; Knabberer; Stufenbohrer und Bohrmaschine; Messer;
Abduschrauber mit Kreuzbit

Arbeitsschritte:

1. Lochausschnitt am Lüftungskanal anzeichnen
2. Loch mit dem Stufenbohrer vorbohren und mit dem Knabberer ausschneiden
3. Anschlussstutzen mit Vorlegeband bekleben und über dem Lochausschnitt anschrauben
4. Wellflexrohr mit dem Messer abhängen, am Rohrstutzen festschrauben und mit Klebeband abdichten
5. Nach der Deckenmontage Tellerventil am Flexrohr befestigen und in die Decke einbauen

